

Per utilizzare i **servizi Voce** in modalità **VoIP** sui **collegamenti** in tecnologia **FTTC** e **FTTH**, è necessario configurare il servizio VoIP sul modem.

Per ottenere nuovamente i parametri contatta il nostro numero verde 800978378.

ATTENZIONE

I dati da inserire sono dati sensibili che è possibile ottenere esclusivamente per la linea Enegan dalla quale si sta navigando.

Per il corretto funzionamento del servizio Voce, il router deve utilizzare i DNS ottenuti automaticamente durante la connessione e deve essere in grado di fare richieste di tipo SRV verso essi.

Inoltre, alcuni dispositivi potrebbero richiedere informazioni aggiuntive, come ad esempio i parametri di seguito elencati:

***** PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE *****

Tipologia di linea: (numero singolo)

Nome Utente: fornito da Enegan (codice alfanumerico)

Password: fornito da Enegan

***** INFORMAZIONI SERVER *****

Dominio: fornito da enegan

Proxy server: fornito da enegan

SIP Protocol: UDP port 5060

Server Expires: 3600

Server Retry Counts: 3

Proxy Fallback Interval: 3600

NAT: Disabled

***** CODIFICA AUDIO *****

Codec Supportati: G711a, G729, T38, alaw

Codifica Toni DMTF: RFC2833